

LÍNEA GOURMET
AIRE LIBRE

DUOMO 800

GUÍA DEL PROPIETARIO

No desechar. Contiene información importante sobre su producto.



TROMEN®

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

EL HACER CASO OMISO DE LOS AVISOS PELIGROSOS, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES CONTENIDOS EN ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO PUDIERA RESULTAR EN LESIONES CORPORALES SERIAS, MUERTE, O EN UN FUEGO O EXPLOSIÓN QUE CAUSE DAÑOS A LA PROPIEDAD.



Lea toda la información de seguridad contenida en esta Guía del Propietario e instalador antes de poner a funcionar la parrilla:




- ⚠- No la utilice dentro de la casa ! Ésta parrilla debe utilizarse solamente al aire libre. Si se utiliza dentro de la casa, se acumularan gases y humos que causaran lesiones corporales graves o la muerte.
- ⚠- No deje a bebés, niños o mascotas desatendidos cerca de una parrilla caliente.
- ⚠- No trate de mover la parrilla caliente. Espere a que la parrilla se enfríe antes de moverla.
- ⚠- Nunca agregue líquido encendedor o cualquier tipo de combustible inflamable, o carbón vegetal impregnado con el mismo a carbón vegetal caliente o tibio.
- ⚠- Usted debe proceder con cuidado cuando opere su parrilla. Estará caliente mientras se esté cocinando y nunca deberá dejarse desatendida mientras esté en uso.
- ⚠- No retire las cenizas hasta tanto el carbón se haya quemado del todo, esté completamente apagado y la parrilla esté fría.
- ⚠- Mantenga en todo momento la parrilla sobre una superficie segura u a nivel alejada de materiales combustibles.
- ⚠- No desechar carbones calientes donde podrían pisarse o representar un riesgo de fuego. Esperar que se enfríen es lo aconsejable.
- ⚠- El utilizar limpiadores abrasivos sobre las rejillas de cocción o la parrilla en sí, dañará la terminación de las superficies.
- ⚠- La parrilla deberá limpiarse a fondo regularmente.

Consejos de seguridad para la manipulación de alimentos:

- ⚠- Lávese bien las manos con agua caliente y jabón antes de comenzar a preparar cualquier plato y después de haber tocado carnes, aves o pescados frescos.
- ⚠- No descongele carne, pescado ni aves a temperatura ambiente ni sobre la mesada de la cocina. Descongele los alimentos en el refrigerador.
- ⚠- No coloque nunca alimentos cocinados en el mismo recipiente en el que haya colocado alimentos crudos.
- ⚠- Lave con agua y detergente todos los recipientes y utensilios de cocina que hayan estado en contacto con carnes o pescados crudos y enjuáguelos.


DIMENSIONES GENERALES

Al instalar y utilizar su **Duomo 800** tenga en cuenta las siguientes dimensiones:




*Dimensiones expresadas
en milímetros.


SECUENCIA DE ARMADO




PASO 1: Colocar el Duomo 800 boca abajo, ubicar las tres patas en su encastre. ubicar los tornillos (Fig.1) y ajustar firmemente con la llave de ajuste. Luego dar vuelta para continuar colocando el resto de los accesorios.



PASO 2: Colocar la parrilla apoyando el mismo por encima del cuerpo del Duomo 800. Asegurarse que quede alineado y encastrados en sus tres apoyos como se ve en la imagen.



PASO 3: Ubicar el soporte para cruz en el borde del Duomo 800, alinear los agujeros del soporte con los del duomo 800 (Fig 1.2), ubicar los tornillos (Fig 1.3) ajustar firmemente, colocar la base de la cruz (1.4), ajustar y por ultimo colocar el asador cruz.



GARANTÍA

PARA VALIDAR LA GARANTÍA, DEBERÁ REGISTRARSE ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB www.tromen.com DENTRO DE LOS 10 DÍAS POSTERIORES A LA COMPRA DEL EQUIPO. DE NO SER ASÍ, LA MISMA CARECERÁ DE VALIDEZ.

GARANTÍA

TROMEN® mediante la presente garantiza al COMPRADOR ORIGINAL de esta parrilla TROMEN® que la misma estará libre de defectos tanto en los materiales como en su fabricación, siempre y cuando se ensamble y opere de acuerdo a las instrucciones que lo acompañan, desde su fecha de compra y según lo siguiente:

Piezas enlozadas 1 año

Todas las demás partes: El producto está pensado para que se oxide en el tiempo, por lo que la protección (laca) que presentan las piezas se perderá al primer encendido.

Esta garantía limitada no cubre fallas en la pintura si el equipo es almacenado a la intemperie, ya que dicho suceso degradará de manera prematura la terminación superficial aplicada.

TROMEN® podría requerir prueba fehaciente de la fecha de compra. **POR LO TANTO USTED DEBERÁ GUARDAR SU RECIBO DE COMPRAS O FACTURA Y LA ETIQUETA DE REGISTRO DEL EQUIPO.**

Esta garantía está limitada al reemplazo o reparación de piezas que resultasen defectuosas bajo uso y servicio normal y las cuales al examinarse indiquen a plena satisfacción de TROMEN® de que efectivamente son defectuosas. Si TROMEN® confirma el defecto y aprueba el reclamo, reemplazará o reparará tal pieza sin cargo alguno. El cambio de los componentes o del producto se efectuará a través del punto de venta donde fue adquirido el equipo, el cual coordinará con el cliente su retiro.

En caso de requerir inspecciones de terreno para los productos dentro de un plazo de 60 días desde la fecha de compra, éstas no tendrán costo para el cliente siempre que la falla sea originada por problemas de fabricación; De lo contrario todos los gastos ocasionados correrán por parte del usuario.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades operativas debido a accidentes, abuso, maltrato, alteración, uso indebido, vandalismo, instalación incorrecta, mantenimiento o servicio incorrecto o la omisión de llevar a cabo el mantenimiento normal y de rutina. Esta garantía limitada no cubre el deterioro o daños a causa de condiciones de tipo inclementales como granizo, explosión a sustancias químicas bien sea por contacto directo o por las mismas contenidas en la atmósfera.

No existe ninguna otra garantía expresa que no sean las acá indicadas y cualquier garantía implícita de comerciabilidad y aptitud de uso están limitadas en duración al tiempo de cobertura de ésta expresa Garantía Limitada por escrito.

TROMEN® no se hace responsable de cualquier daño especial, indirecto, emergentes, daños a la propiedad, personales, etc o cualquier otro daño incidental.

TROMEN® no autoriza a persona o empresa alguna a asumir en su nombre ninguna obligación o responsabilidad en relación con la venta, instalación, uso, retiro, devolución o reemplazo de sus equipos, y ninguna tal representación será vinculante para TROMEN®.

REPORTAR CUALQUIER DEFECTO A:

serviciotecnico@tromen.com



COMPONENTES

CHECKLIST DE COMPONENTES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	CHECK
CUERPO PRINCIPAL DUOMO 800	1	✓
ASADOR CRUZ	1	✓
PARRILLA	1	✓
PATAS	3	✓
LLAVE TROMEN 13"	1	✓
TORNILLO M8 X L50	2	✓
TORNILLO M8 X 16MM	3	✓
TUERCA M8	5	✓
ARANDELA INT8,5 MM	4	✓
SOPORTE CRUZ	1	✓



Este producto fue pensado para utilizarse en el exterior, a eso se debe su terminación de pintura. Tenga en cuenta que con roce de la leña la superficie del mismo puede rayarse. Esto no afectará al funcionamiento del producto.



No quemar plásticos derivados del petróleo.



No mojar, el contacto con la humedad produce daños en las piezas.



Escoger un lugar seco para su guardado resguardándola de la lluvia y del polvo.

WWW.TROMEN.COM
serviciotecnico@tromen.com

TROMEN®